



DATI TECNICI

Montaggio	installed on the aluminium rail on the back wall of the column using two M6 bolts
Grado di protezione	IP 54
Materiale	-
Prese per fusibili	Una presa fusibile montata sulla fase L1, è possibile spostare la presa fusibile sulla fase L2 o L3 svitando due viti

Descrizione	Connettori a quattro piste - per cavi di alimentazione con sezione trasversale: da 4 x 10 mm ² a 4 x 35 mm ² per Cu da 4 x 16 mm ² a 4 x 35 mm ² per Al Sezione trasversale del cavo di uscita (per alimentare l'apparecchio): - 1 cavo massimo, 3 x 2,5 mm ² - massimo 2 cavi - installazione semplificata dei cavi di alimentazione per garantire funzionamento più semplice ed ergonomico - dimensioni ridotte per maggiori possibilità di applicazione - intercambiabilità delle prese per fusibili
-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




TABELLA DELLE VARIANTI

Codice	Nome	Volume unitario	Numero di prese per fusibili	Classe di isolamento	Tensione nominale di isolamento	Tensione nominale di tenuta ad impulso	Corrente nominale	Peso netto
324011	TB-11	0.002 m ³	1	II	500 V	6 kV	80 A	0.71 kg

DIRETTIVE: 2014/35/EU (OJ L 96, 29.03.2014, p.357), 2011/65/EU RoHS (OJ L 174, 01.07.2011, p.88)

NORME: PN-EN 60529: 2003, PN-EN 50102: 2001, PN-EN 61439-1: 2011, PN-EN 61439-2: 2011

