

DATI TECNICI



Montaggio	installed on the aluminium rail on the back wall of the column using two M6 bolts
Grado di protezione	IP 54
Materiale	-
Prese per fusibili	Due prese fusibili montate sulla fase L1 e L2, è possibile spostare la presa fusibile sulla fase L3 svitando due viti
Descrizione	<p>Connettori a quattro piste - per cavi di alimentazione con sezione trasversale: da 5 x 6 mm² a 5 x 16 mm² per Cu</p> <p>Sezione trasversale del cavo di uscita (per alimentare l'apparecchio)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 cavo massimo 3 x 2,5 mm² - massimo 3 cavi - possibilità di suddividere il carico in singole fasi - possibilità di riposizionare le prese dei fusibili




TABELLA DELLE VARIANTI

Codice	Nome	Volume unitario	Numero di prese per fusibili	Classe di isolamento	Tensione nominale di isolamento	Tensione nominale di tenuta ad impulso	Corrente nominale	Peso netto
324120	NTB-2	0.002 m ³	2	II	500 V	6 kV	80 A	0.73 kg

DIRETTIVE: 2014/35/EU (OJ L 96, 29.03.2014, p.357), 2011/65/EU RoHS (OJ L 174, 01.07.2011, p.88)

NORME: PN-EN 60529: 2003, PN-EN 50102: 2001, PN-EN 61439-1: 2011, PN-EN 61439-2: 2011

